Guía del usuario



Equipo registrador de datos de temperatura y humedad Modelo **42275**

Software registrador de datos Modelo SW276



Introducción

Agradecemos su compra de los instrumentos y software para registro de datos de Extech Instruments. Esta Guía del usuario sirve dos propósitos, consulte la siguiente lista:

- Esta Guía del usuario cubre completamente los siguientes productos con respecto a la operación de Hardware y ejecución del Software:
 - Modelo 42275: Módulo registrador con estación de conexión y Software Windowstm SW276 para temperatura y humedad

Modelo SW276: Software Windows™ de registrador de datos

2. Esta Guía del usuario cubre los siguientes productos respecto al software y <u>parte</u> de la ejecución del hardware. Se suministra un manual separado con su instrumento que cubre la operación del hardware.

Modelo 42270: Módulo registrador de datos para temperatura y humedad

Aplicaciones

La pantalla del registrador de datos no encenderá hasta que sea activada por software

La pantalla del módulo registrador de datos <u>no encenderá</u> hasta que sea activada por software en el menú LOGGER SET descrito en este manual. En LOGGER SET el usuario selecciona el tipo de activación de registro. Cuando el registrador inicia el registro de datos, la pantalla y los LED de estado se encenderán.

El módulo registrador de datos modelo 42270 se puede emplearse para vigilar la temperatura de invernaderos, almacenes, transportes de alimentos, cabina de aeronaves, camiones refrigerados, contenedores, museos y equipo de aire acondicionado, ventilación y calefacción. El Modelo 42270 registra lecturas de humedad relativa además de lecturas de temperatura. Los módulos pueden guardar hasta 16,000 lecturas (8000 de temperatura y 8000 %RH) para descarga posterior a una PC.

2

Descripción

- 1. Pantalla LCD
- 2. Orificio de montaje
- 3. Estación de conexión
- 4. Cable de interfaz
- 5. LEDs de estado
- 6. CD con software



Indicadores

Pantalla LCD

REC: Indicado al registrar lecturas Lea la sección 'Estado del registro' para más detalles.

HI y LOW (alto y bajo): Indicado cuando se exceden los límites Alto o Bajo de la alarma. Consulte 'Estado de alarma' para obtener mayor información. RH%: Humedad relativa



C o F: Unidades de temperatura.

C o F: Unidades de temperatura.

COMM: Aparece cuando el registrador de datos está en comunicación con una PC.

Indicador de estado del registro

El LED ROJO de estado y el indicador de pantalla 'REC' destellarán cada 5 segundos si la tasa de muestreo se fija en 5 segundos o más. Si la tasa de muestreo se fija a menos de 5 segundos, los indicadores destellarán cada 1, 2, 3, ó 4 segundos como esté programado.

Indicador de estado de ALARMA

El LED AMARILLO de estado y el indicador de pantalla 'ALM' destellarán cuando el valor registrado sea mayor que el valor de alarma alta o menor al valor de alarma baja programados por el usuario. El LED de estado de alarma y el indicador 'ALM' destellarán cada 5 segundos si la tasa de muestreo está programada para 5 segundos o más. Si la tasa de muestreo se fija a menos de 5 segundos, los indicadores destellarán cada 1, 2, 3, ó 4 segundos como esté programado.

Indicación de batería débil

Cuando el voltaje de la batería de litio baja a un nivel crítico para operación la pantalla LCD indica 'LO'. Para reemplazar la batería, consulte la sección de Reemplazo de la batería de este manual.

3

Instalación del Software

Instrucciones de Instalación

Coloque el CD con el software en el lector CD-ROM de la PC.

- 1. Haga clic en "Instalar Software" para iniciar la instalación del software.
- Haga clic en "Finalizar" para instalar el programa en el lugar predeterminado o en "Cambiar" para entrar al directorio donde instalar el programa.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del programa.

Descripción del menú de configuración

- 1. Instalar controlador USB
- 2. Salir: Cerrar el menú de
- configuración3. Número de versión del software
- Instalación de software
- Abrir el manual en inglés
- 6. Abrir el manual en español
- 7. Viste el portal web de Extech
- 8. Explorar el CD-ROM



Ejecución del Software

Pantalla principal



Diagrama A: Pantalla principal

Cursor 1 y Control 2

haga clic en una línea del cursor para seleccionarla. Cuando hace clic en la línea roja del cursor, esta se pone en rojo oscuro. Cuando hace clic en la línea verde del cursor, esta se pone en verde oscuro (los colores pueden variar). El campo CURSOR STATUS (abajo a la izquierda) muestra las posiciones del cursor. Al usar las teclas de flecha para seleccionar el último registro o el siguiente registro, los números de ubicación cambian para reflejar la nueva posición.

Tecla de flecha izquierda: Se mueve al punto previo en la gráfica actual. Tecla de flecha derecha: Se mueve al siguiente punto en la gráfica actual. <Shift>-tecla flecha izquierda: Se mueve 10 puntos hacia atrás en la gráfica. <Shift>-tecla flecha derecha: Avanza 10 puntos en el trazo actual. <Inicio>: Avanza al primer punto visible en la gráfica actual.

<END>: Avanza al último punto visible en la gráfica actual.

El usuario puede además seleccionar con un clic y arrastrar el cursor con el ratón. El cursor rastrea al ratón hasta soltar el botón del ratón. Cuando suelta el botón del ratón, el cursor se pega al punto de datos más cercano.

Perilla Offset (compensación)

Use el control de compensación (Offset) en el campo DISPLAY CONTROL (abajo a la derecha) para optimizar el área de visualización de datos. Presione la tecla flecha arriba o abajo para subir o bajar el número de registro en la gráfica (con fecha correspondiente).

4

Acercamiento (zoom) y panoramización en gráficas

Para acercamiento, Presione la tecla <Ctrl> y de clic al botón izquierdo del ratón sobre el punto deseado; suelte la tecla <Ctrl> después de presionar el botón del ratón. La resolución de la vista aumenta hasta soltar el botón. Para alejar la vista, haga clic con el botón derecho del ratón.

Para panoramizar, presione las teclas <Ctrl-Shift> y haga clic en el botón izquierdo del ratón sobre el punto deseado, luego arrastre el ratón hasta otro punto. La vista gráfica se mueve de manera que el punto original aparece ahora bajo la nueva ubicación del cursor. Arrastre el ratón a cualquier punto de la pantalla.

Para regresar a la vista original (después del acercamiento o panoramización, presione y sostenga el botón izquierdo del ratón para arrastrar la línea de las perillas Offset o Range (en la sección DISPLAY CONTROLS).

Interruptor selector del eje horizontal

Use el ratón para controlar el interruptor y seleccionar el número de registro o el rótulo de tiempo (HH:MM:SS) para el eje horizontal de la gráfica.



Mensaje de advertencia

Se presenta un mensaje de advertencia abajo a la izquierda si se desconecta el Registrador de la PC.

<< ADVERTENCIA: Registrador de datos desconectado del módulo de interfaz! >>

Control del indicador

Después de descargar o recuperar un registro, los números en las perillas "Offset" y "Range" cambiarán a:

Offset: 0000/5000/10000/15000

Escala: 50/250/500/1K/2K/4K/8K/12K/16K

Guardar archivo

Para guardar un archivo de datos transferido

De clic en GUARDAR ARCHIVO (save file), seleccione una carpeta y de nombre al archivo de datos.



5

Recuperar Archivo Haga clic en RECUPERAR ARCHIVO (*retrieve file*) para recuperar un archivo guardado previamente en su PC.

Retrieve			? ×
Directory History:	CXTumpLog		*
Look In:	🔄 TempLog	💌 🖻 🖬	
ElotAir) 12 Oven1130 RoonByF Sin Wasel	ištai Iat 1125-ari 928.tai	(Example	e)
File nam File of ty	ve: 👬		OKC

Para facilitar la lectura de gráficos, puede dibujarse una cuadrícula en la gráfica. Un cuadro instructivo en la esquina abajo a la izquierda le indica la cuadrícula (CONTROL DE UBICACIÓN Cursor 1 y 2)

Después de recuperar un archivo que contenga los datos de humedad, los rótulos "Temperatura" y "Humedad" aparecerán al inicio de las curvas. Si no se han transferido datos de humedad, sólo aparecerá la curva de temperatura.



La fecha y hora del primer punto aparece en la esquina izquierda. La fecha y hora del último punto aparecen en la esquina derecha.



PANTALLA PRINCIPAL CON DATOS DE MUESTRA

6

Configuración de Com Port

Seleccione "Com. Set". Seleccione el puerto COM, la tasa de Baudios (9600), bits de datos (8), paridad (ninguna) y bits de paro (1). Seleccione OK para aceptar la configuración, presione Cancelar para abortar y salir.



7

Configuración del registrador

Presione LOGGER para acceder a la página del menú

Tasa de muestreo Configuración

Next Logger Setting	Logger's Clock Setting
Sample Points 16000	Logger Date 08-04-2006
Sample Rate(HH:MM:SS)	Logger Time 11:39:01
Start Mode Schedule	Ok Cancel
Start Date 08-04-2006	Sleep Mode Setting
Ctart Time	Non-Sleep Sleep Ok
Start Time 11:38:43	Logger's ID Sotting
Unit 🚽 oC	Identifier 88288
Alarm Setting	
Channel Air Temp.	
High Alarm	Calibration Setting
Low Alarm 15.0	
Ok Cancel	EXIT

Cantidad de puntos de datos

Seleccione la cantidad de muestras de datos a registrar: 1000 / 2000 / 4000/ 8000 / 12000 / 16000. Deslice arriba o abajo para ubicar el valor y luego de clic en **OK** para guardar. Por ejemplo, para seleccionar **1,000 muestras**, el registrador dejará de capturar datos (y se apagará) al completar 1000 puntos de datos. El registro termina cuando se llena el registrador. La LED amarilla dejará de destellar al terminar el registro.

Tasa de muestreo

Seleccione la tasa de muestreo en segundos (de 1 segundo a 12 horas). Mueva el control hacia arriba para aumentar y hacia abajo para disminuir el tiempo en segundos. La tasa de muestreo predeterminada es 2 segundos.

Modos de inicio

Inicio programado

El inicio programado establece la **fecha y hora de inicio** para el registro de datos. El registrador de datos iniciará cuando el reloj llegue a la hora y fecha programada. Asegure que el registrador está puesto a la fecha y hora actual.

Inicio Magnético

Conecte el Registrador de datos a la PC para iniciar la configuración del modo de inicio magnético. Seleccione **Magnético** y asegure que el registrador está puesto a la fecha y hora actual. Ingrese la ID deseada (si la hay) y luego presione "**OK**" para confirmar el inicio magnético. Para iniciar el registro de datos en modo magnético, pase un objeto con mucha fuerza magnética bajo el registrador de datos. El LED empezará a destellar. La tasa de destellos depende de la tasa de muestreo programada.

Inicio inmediato

El registrador de datos inicia el registro al presionar el botón "OK".

8

Configuración del modo de inicio

Next Logger Setting	Logger's Clock Setting
Sample Points	Logger Date 08-04-2006
Sample Rate(HH:MM:SS)	Logger Time 11:39:01
Start Mode Schedule	Ok Cancel
	Sleep Mode Setting
Start Time 08-04-2006	Non-Sleep Sleep Ok
	Logger's ID Setting
	Identifier 88288
Channel Air Temp.	Ok Cancel
High Alarm 85.0	Calibration Setting
Low Alarm 15.0	
Ok Cancel	

Configuración del reloj del registrador

Clic OK para fijar la hora del sistema del registrador a PC.

Configuración de alarmas

La alarma predeterminada para alta temperatura es de 85 C La alarma predeterminada para baja temperatura es de -40 C La alarma alta predeterminada para humedad relativa es 100% La alarma baja predeterminada para humedad relativa es 0% Seleccione los valores alto o bajo deseados ajustando hacia arriba o hacia abajo.



El LED ALM destella:

a. Si la temperatura medida es más alta que la alarma alta o más baja que la alarma baja.

b. Cada segundo mientras los datos son transferidos a la PC.

c. Una vez cada intervalo de registro. Por ejemplo, si la tasa de muestreo se fija en 3 segundos, el LED ALM destellará cada 3 segundos.

Configuración de unidades



La temperatura puede indicarse en "C" o "F"

Configuración de identidad del Registrador de datos

La configuración de identificación del registrador de datos permite asignar un nombre singular a cada registrador (hasta 8 dígitos)

Singular a cauc	a registrador (nas	
Unit	⊅o C	Identifier
High Alarm	\$ 85.0	OK) Cancel)
Low Alarm	-40.0	
OK)	Cancel	

Configuración del modo de suspensión temporal

En modo de suspensión temporal el registrador apaga la pantalla después de terminar el registro. Seleccione el modo de suspensión temporal en software moviendo el conmutador deslizante a la derecha para **SLEEP** (suspensión temporal) luego haga clic en **OK**. Si selecciona **NON-SLEEP**, el registrador indicará continuamente la temperatura y humedad relativa actual. (La opción predeterminada es **sin suspensión**)

leep Mode S	Setting
Non-Sleep	Sleep Ok

10

Tabla de datos

Presione el icono DATA TABLE para ver los datos

Date	Time	Ar Terro (7)	50h H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01 03.07.3	16:22:16	78.3	0.962	Deta-AnalysisGO
10203-07-3	009 16:22:17	78.3	125.0	
10303-07-3	16.2218	78.3	125.0	
104 03-07-2	16:22:19	78.3	135.7	Channel Ar Temp. Alarm Color
10503-07-2	16:22:20	78.3	125.7	Condition AND V
10603-07-2	16 22 21	78.3	125.7	
107 03-07-2	16:22:22	78.3	135.0	∀alue >= \$ 194.0
10803-07-2	16:22:23	78.3	135.0	E Mahar an 1 400
10903-07-2	16:22:24	78.3	135.9	Vaue
11003-07-2	16:22:25	78.3	125.9	F Error
111 03-07-2	16:22:26	70.3	195.7	
11203-07-2	16:22:27	78.3	535.7	
11303-07-3	1009 16:22:28	78.3	125.7	
114 03-07-3	16:22:29	78.3	135.9	
115 03-07-2	16:22:30	78.3	135.0	
11603-07-2	16:22:31	78.3	135.9	
11703-07-3	16:22:32	78.3	125.9	Usage(Records) 0 Counter(Times)
118 03-07-2	16:22:33	78.3	135.7	
11903-07-2	16:22:34	78.3	135.7	
12003-07-2	16:22:35	78.3	125.7	
121 03-07-2	16:22:38	78.3	135.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12203-07-2	16:22:37	70.3	135.0	
12303.07.3	16:22:38	78.3	10.863	

GO	Procesar los datos usando las condiciones seleccionadas.
Channel	Selecciona temperatura o humedad para análisis.
Condición	Selecciona si los valores de la escala son "AND" (ambos ocurren) u
	"OR" (cualquiera de los dos).
Error	Selecciona y cuenta todos los códigos de error en el archivo.
Uso	Indica la cantidad de registros que excedieron la condición límite seleccionada.
Contador	Indica la cantidad de veces que un registro o grupo de registros excedieron la condición límite seleccionada.

Goto

Haga clic derecho en cualquier celda para desplegar el menú "Goto Table Cell" (ir a la celda de la tabla). Teclee la fila y columna de la celda que desea ubicar.

📴 Goto Table Cell 🛛 🛛 🔀
Destination
Bow: 3
<u>C</u> olumn: ‡ 3
QK Cancel

Buscar

Haga clic derecho en cualquier celda para desplegar el menú "Buscar en celdas de la tabla". Teclee los datos a buscar y seleccione las condiciones del filtro.



11

Estadísticas

Presione el icono ESTADÍSTICAS para ver los histogramas de datos basados en *"Todo el rango"* o el *"Rango del Cursor"*. Vea (Diagrama I) *Todo el rango - Todas las lecturas registradas. Rango del cursor - Sólo las lecturas entre los dos cursores.*

1. Haga clic y arrastre la línea de las perillas (ilustrada a la izquierda en el **Diagrama I-1**) para dividir equitativamente todas las lecturas tomadas en 4 divisiones (hasta 130). También puede hacer esto con las flechas ARRIBA/ABAJO o tecleando el valor.

2. Observe la parte superior del **Diagrama I-1**, verá que hay 1021 lecturas registradas a 44°C. Además hay 213 lecturas entre los dos cursores a 62.7°C

3. Si coloca todas las lecturas registradas en las 100 divisiones, el histograma para todo el rango reflejará el cambio.



12

4. El diagrama I-2 es otro ejemplo de cómo fijar el rango del cursor; también se ha fijado en 100 divisiones.

5. El Diagrama J-1 muestra que el cursor 1 se usa para las lecturas de temperatura y la región inferior muestra los registros de humedad relativa. En el Diagrama J-2 las divisiones se fijaron en 130.

6. **El Diagrama I** es un ejemplo de temperatura usando los Diagramas I-1 y I-2 como fuentes de datos. **El Diagrama J** es un ejemplo de temperatura y humedad usando los Diagramas J-1 y J-2 como fuentes de datos.

7. El lado derecho del Diagrama I indica los valores de la **desviación máxima, mínima, media y estándar (Std.Dev)** de temperatura para todo el rango (parte superior) y rango del cursor (parte inferior).



Máxima: La lectura más alta en todo el rango o el rango del cursor. Mínima: La lectura más baja.

Media: La lectura promedio.

Estándar. Dev.: Cálculo de la desviación entre cada lectura y el valor medio (Ver Diagrama I-1).

Imprimir gráfica

Presione el icono IMPRIMIR para imprimir el gráfico.



13

Archivos de Grupo

Haga clic en ARCHIVOS DE GRUPO para ver el "Monitor multi registrador" diseñado para ver y comparar archivos de datos. El Diagrama M muestra como se ve la pantalla antes de hacer clic sobre el icono. Seleccione el color de la curva con un clic sobre el bloque de color. Imprima los datos con un clic en el icono de la impresora arriba a la derecha.



Nota: Para abrir un archivo y remplazar el archivo actual ilustrado en la gráfica:

a. Seleccione el archivo para reemplazo

b. En la selección de color *escoja transparente* (el gráfico desaparece)
c. Seleccione el fichero para recuperar

14

De clic en para seleccionar el archivo usado para comparar, de clic en la caja de icono de colores para color. Cada archivo está representado por una letra mayúscula (A hasta H) con el nombre del archivo después de la letra.



Cuando compare archivos de datos: El Diagrama M muestra la pantalla principal antes de recuperar el archivo. El Diagrama N muestra la pantalla principal con un archivo de muestra. La configuración de compensación (Offset) y rango puede cambiarse moviendo el indicador en la perilla amarilla (Consulte el Diagrama O).

Tabla de temperatura

La tabla de temperatura ilustra los datos después de que se han descargado completamente todas las lecturas.

Estado del cursor

El estado del cursor indica la posición exacta del Cursor 1 y 2.



Diagram Q



Configuración previa

Para referencia se enlistan en esta columna los registros de configuración previa.

📷 Temperature Logge	r Monitus				
Retrievo Filo Sero Filo	Canan.Set	Logger Set	Data Table	Statistics	Fint Graph
	12		12	<i>6</i> 6°	<u>_</u> §
PREVIOUS SETTING: ID=	F	e neme: c:1	TemplogARd	omByF11	25.bd
- 78.0			יחחחח		
78.6		(00	10000,		

Para descargar los datos de otro registrador de datos sin salir de la pantalla actual:

a) Haga clic en "CONFIGURACIÓN PREVIA" para remplazar los datos del último registrador con uno nuevo.

b) Cerrar y abrir el programa.

Nota: Hacer clic en "Recuperar archivo" no descargará de un nuevo registrador de datos; Siga las instrucciones previas.

16

Mensaje

El área de mensajes está en blanco si se ha recuperado algún archivo. Después de recuperar un archivo se desplegará el siguiente mensaje: "Recuperación de archivo completa"

Comandos para descarga

Inicio - Para iniciar la descarga de datos. (Vea el siguiente diagrama)

Paro - Para detener manualmente la descarga de datos. Salir - Para salir de la utilería de descarga.



Control del indicador

Offset - Compensación, permite al usuario seleccionar un punto en el registro de lecturas para comenzar a ver datos. Vea los siguientes ejemplos.



Ejemplo 1: Ajuste la compensación (Offset) con clic y arrastre del indicador rojo a la escala''0000'', (Diagrama R-1). La pantalla muestra 0001 como punto de inicio para los 8,000 registros.



17

Ejemplo 2:

Fije la compensación en "4000" (Consulte el Diagrama S y S1). La pantalla muestra 4000 como punto de inicio para los 8,000 registros.





Control del indicador (para registros del eje X) Rango - Permite al usuario configurar el rango de datos.



18

Ejemplo 1: Fije el rango con un clic y arrastre del indicador rojo (Diagrama T) a "1K" (el diagrama T-1 muestra los registros de datos del 0001 al 1000).



Ejemplo 2:

Fije el rango en "4K" como en el Diagrama U. Diagrama U-1 muestra los registros de datos desde 0001 al 4001.

744- 1111 744- 744- 774-	Diagra	a <u>m U-1</u>	
778- 274- 773- 753-	uin aise tin ain tie tie tie	(EXAM	IPLE)
66-28-2864 17-184 Curver 1; 8444 Max Curver 1; 8444 Max Curver 2; 8444 Max Curver 2; 8444 Max	IN THE RATE IS RANGE The Damps Day of the State Teaching The Damps Day of the State Teaching of Responders Chart	Dothel DAY	

19

Reemplazo de la batería

Siga estos pasos para quitar y cambiar la batería:

1. Quite los cuatro (4) tornillos cabeza Phillips de la tapa posterior

- 2. Asegure que el empaque permanece en la ranura.
- 3. Quite la batería usada.
- 4. Inserte una batería nueva (CR2) asegurando la polaridad correcta.
- 5. Apriete los cuatro tornillos.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

Desecho

Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

Especificaciones

Pantalla	LCD multifunción de 3 dígitos
LED de estado en panel frontal	dos (2): REGISTRO y ALARMA
Escala de temperatura	-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Resolución de temperatura	0.1° hasta 99.9°; 1° de 100° a 185°
Precisión de temperatura	±0.6°C (1.2°F) de -20 a 50°C (de -4 a 122°F)
	±1.2°C (2.4°F) todas las demás escalas
Precisión de la escala de humedad	10.0 a 99.9% Humedad relativa; Precisión: ± 3%
Memoria del registrador	16,000 lecturas de temperatura (8,000 temperatura y 8,000 humedad lecturas en el 42270)
Tasa de muestreo	Programable de 1 segundos a 12 horas
Alimentación de energía	Una (1) batería; 3.6V ½ 'AA'
Vida de la batería	1 año: Tasa de muestreo de 5 segundos en modo de suspensión temporal
3.8 meses: tasa de muestreo de 24	4 horas en modo continuo
Indicador de batería débil	Pantalla indica 'LO'
Longitud del cable	150 cm (60")
Temperatura de operación	0 a 40°C (32 a 140°F)(Estación de conexión)
Humedad de operación	10 o 90% BH (Estación do conovión)
	TO a 60% RH (Estacion de conexión)

Copyright © 2008 Extech Instruments Corporation

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

20