


Termómetro plegadizo de bolsillo
Modelo 39272

Felicitaciones por su compra del Termómetro de caña modelo 39272 de Extech. Con el cuidado apropiado, este dispositivo le proporcionará muchos años de servicio confiable.

OPERACIÓN

Para encender el medidor, extienda el sensor del cuerpo del termómetro. Para apagarlo, pliegue el sensor completamente contra el medidor. Además, el medidor se apagará automáticamente después de una (1) hora de inactividad.

Ajuste el brazo de la sonda para el mejor ángulo de medición. La sonda se detiene a 45°, 90°, 135° y 180°. Coloque el sensor de acero inoxidable en el área que va a medir o insértela de 20 a 60 mm (100 mm máx.) en el material bajo prueba. No fuerce la sonda en materiales sólidos o semisólidos.

Presione la tecla F/C para seleccionar las unidades deseadas, la pantalla deberá indicar este cambio.

Presione la tecla H/T para activar la función de Retención de temperatura. Ésta función congela la lectura actual en la pantalla. Para salir de la función de Retención de temperatura presione de nuevo la tecla H/T.

Presione la tecla Max/Min para activar la función de máximos y mínimos. Al presionar la tecla Max/Min cambia entre las dos funciones, la pantalla indicará la lectura actual. Para desactivar la función Max/Min, presione la tecla H/T dos veces. El termómetro regresará a operación normal.

Para reemplazar la batería, abra el compartimiento y reemplace la batería usada con una batería AAA nueva.

Pantalla	LCD de 3-1/2 dígitos con indicador de grados °C/°F
Escalas de medición	-50 a 300°C (-58 a 572°F)
Resolución	0.1°C/F
Precisión	± 1°C (1.8°F) de -30 a 150°C (-22 a 482°F)
Longitud del sensor	117 mm (4.5")
Material del sensor	Acero inoxidable
Temperatura de operación	-10 a 40°C (-14 a 122°F)
Fuente de poder	(1) Batería AAA

GARANTÍA

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambreado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita

Copyright © 2007 Extech Instruments Corporation. Todos los derechos reservados
incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier manera.