

BRUKSANVISNING FÖR OCH ANVÄNDA DROP (N) TELL STÖTINDIKERING

DROP (N) TELL kan placeras på insidan eller utsidan av förpackningen eller på produkten.

MONTERING

Montera DROP (N) TELL med antingen den självhäftande baksidans tejp eller med skruvar. Ta bortfodret från tejpens och tryck enheten på en plan yta på förpackningen eller på den produkt som skall övervakas. DROP (N) TELL stötindikering måste vara linje med pilar pekar mot riktningen av den chock som skall övervakas. Tre enheter behövs för att ge fullständig tredimensionell avläsning (sex riktningar).

AKTIVERA ÅTERSTÄLLBAR DROP (N) TELL

Ett litet 1,6mm hål är anordnat i centrum av varje ände av plasthöljet i syfte att aktivera och återställa enheten. Detta hål är direkt framför där pilen pekar. Ett litet gem med ena änden böjd ut kan användas för att aktivera och återställa enheten. Skjut in gemspetsen i det lilla hålet tills pilen snäpper tillbaka in i plasthöljet och DROP (N) TELL återställs. Applicera endast tillräcklig kraft för att återställa pilen in i plasthöljet. Pilen kommer snäppa snabbt in ett täckt läge och en lätt snäpp kan höras. Effektindikatorn är nu klar för återanvändning.

AKTIVERA EJ ÅTERSTÄLLBAR DROP (N) TELL

Dra metallstiften på sidan av DROP (N) TELL. Den kan sedan inte återställas; Därför måste försiktighet vidtas för att då inte stöta enheten.